

PROBLÈME

L'écouteur n'est pas confortable

Le casque n'est pas monté correctement. Vérifiez que le crochet-est bien positionné.

Essayez de placer le récepteur dans des positions différentes pour trouver la position la plus confortable.

PROBLÈME

Mes interlocuteurs ne m'entendent pas

Le tube vocal est bouché. Retirez le tube vocal et parlez dans le tube argenté; si votre interlocuteur vous entend, remettez le tube vocal en place.

Mauvaise position du tube vocal ou du microphone. Assurez-vous que le tube vocal est bien positionné (cf fig 2).

Assurez-vous que le microphone directionnel est bien positionné (cf fig 4).

Le niveau de transmission est trop faible. Si vous possédez un adaptateur M12 ou E10, augmentez le niveau du volume jusqu'à ce que votre interlocuteur vous entende. Reportez vous à la notice d'utilisation de votre adaptateur.

PROBLÈME

Je n'entends pas mes interlocuteurs/perte soudaine du son

Le casque n'est pas monté correctement. Vérifiez que le crochet-écouteur est bien positionné.

Vérifiez que le connecteur Quick Disconnect™ et les autres connecteurs sont bien branchés.

Le niveau de réception est trop faible. Augmentez le volume de réception sur l'adaptateur.

PROBLÈME

Echo sur la ligne/J'entends ma propre voix

Le niveau de transmission est trop élevé. Réglez le contrôle du volume. Reportez vous à la notice d'utilisation de votre adaptateur ou de votre téléphone.